

Hoito-ohje

KÄHR'S UPOFLOOR ESTRAD SOUND

Päiväys: 10-2019

Käytä kaikissa huonekalujen jaloissa huopasuojia, jotta lattia säilyy naarmuuntumattomana ja helppohoitaisena.

KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS

Poista irtolika moppaamalla tai imuroimalla. Pese lattia koneellisesti heikosti emäksisellä tai likaantuneempi lattia emäksisellä puhdistusaineella. Käytä yhdistelmäkonetta ja punaisia laikkoja tai lattianhoitokonetta ja vesi-imuria. Huuhtelee lattia hyvin. Puhdas lattia voidaan kiillottaa joko kuivana tai hoitavan aineen kanssa.

VAHAUS

Lattiaa ei vahata; matot ovat tehtaalla valmiiksi PUR-käsiteltynä.

YLLÄPITOHOITO

Poista irtolika. Käytä siivouksessa kuivia/nihkeitä menetelmiä vuorotellen kosteiden kanssa. Säännöllinen yhdistelmäkoneajo pitää lattian puhtaana ja välttää peruspuhdistuksilta. Käytä heikosti emäksistä puhdistus- ja hoitoainetta. Tarpeen vaatiessa voidaan käyttää suojaavan kerroksen muodostavia polymeeripitoisia hoitoaineita.

PERUSPUHDISTUS

Pese lattia likaisuuden mukaan heikosti emäksisellä tai emäksisellä puhdistusaineella. Käytä lattianhoitokonetta ja punaisia tai sinisiä laikkoja. Huuhtelee lattia huolellisesti. Kosteapyyhi puhdas lattia hoitaineliuoksella ja aja kuiva pinta SHS-koneella. Voimakkaammin rasitetuille alueille voit tehdä tarvittaessa paikkavahauksen.