

HOITO-OHJE

UPOFLOOR XPRESSION

Käytä kaikissa huonekalujen jaloissa huopasuojia, jotta lattia säilyy naarmuuntumattomana ja helppohoitoisena.

Käyttöönottopuhdistus

Poista irtolika imurilla, mopilla tai lakaisemalla.

Pese lattia koneellisesti yhdistelmä- tai lattianhoitokoneella.

Käytä punaista laikkaa tai keskikovia harjoja, aineena heikosti emäksistä, tai likaantuneemmalle lattialle emäksistä pesuaineliuosta. Vältä liiallista veden käyttöä ja huolehdi, että lattian pinta jää kuivaksi.

Puhtaan ja kuivan lattian voi haluttaessa käsitellä hoitavalla aineluoksella.

Vahaus

Xpression-lattiaa ei vahata eikä kuivakiilloteta.

Ylläpitohoito

Poista irtolika. Käytä ylläpitosiivoukseen kuivia ja/tai nihkeitä menetelmiä. Kosteampia menetelmiä on syytä käyttää vuorotellen kuivien menetelmien kanssa pinttymien ehkäisemiseksi. Huolehdi, että lattian pinta jää kuivaksi.

Käytä heikosti emäksistä puhdistus- ja hoitoainetta.

Poista tahrat, esim. grafiittijäljet päivittäin pinttymien ehkäisemiseksi. Käytä yhdistelmäkonetta aina kun se on mahdollista tilan koon ja käytön mukaan. Lattia pysyy silloin puhtaampana. Koneessa käytetään punaisia laikkoja. Voit puhdistaa lattian myös SHS-koneella hoitoainetta käyttäen etenkin runsaammin kalustetuissa tiloissa. Tarpeen vaatiessa voit käyttää konetuksessa vahvempaa hoitoainetta.

Peruspuhdistus

Pese lattia likaisuuden mukaan emäksisellä tai vahvasti emäksisellä puhdistusaineliuoksella. Noudata ainevalmistajan ohjeita. Menetelmänä yhdistelmäkone tai lattianhoitokone, punaiset tai siniset laikat. Huuhtelee lattia. Puhdas ja kuiva voidaan käsitellä hoitavalla aineella. Haluttaessa kuiva pinta voidaan kiillottaa.