

## Estrad ESD

### HOITO-OHJE

Käytä kaikissa huonekalujen jaloissa huopasuojia, jotta lattia säilyy naarmuuntumattomana ja helppohoitoisena.

#### **Käyttöönottopuhdistus**

Poista irtolika moppaamalla tai imuroimalla. Pese lattia koneellisesti yhdistelmä- tai lattianhoitokoneella. Käytä punaista laikkaa tai keskikovia harjoja, aineena heikosti emäksistä, tai likaantuneemmalle lattialle emäksistä pesuaineliuosta. Vältä liiallista veden käyttöä ja huolehdi, että lattian pinta jää kuivaksi. Puhtaan ja kuivan lattian voi haluttaessa käsitellä hoitavalla aineluoksella.

#### **Vahaus**

Estrad ESD lattiaa ei vahata terveydenhoitotiloissa. Voit ajaa lattian SHS - koneella, kuivakiillottamalla puhtaan pinnan tai käyttää hoitavaa ainetta kiillotuksessa. HUOM! Lattian kiilloaste nousee runsaasti ja jää pysyväksi. Mikäli haluat vahata lattian esim. teollisuustiloissa, käytä ESD -vahaa yksi kerros. Toinen vahakalvo voi muuttaa lattian sähköisiä ominaisuuksia. Paikkavahaus ei ole suositeltavaa, koska vahan kerrostumista on vältettävä.

#### **Ylläpitohoito**

Poista irtolika. Käytä ylläpitosiivoukseen kuivia ja/tai nihkeitä menetelmiä. Kosteampia menetelmiä on syytä käyttää vuorotellen kuivien menetelmien kanssa pinttymien ehkäisemiseksi. Huolehdi, että lattian pinta jää kuivaksi. Käytä heikosti emäksistä puhdistus- ja hoitoainetta. Poista tahrat, esim. grafiittijäljet päivittäin pinttymien ehkäisemiseksi. Käytä yhdistelmäkonetta aina kun se on mahdollista tilan koon ja käytön mukaan. Lattia pysyy silloin puhtaampana. Koneessa käytetään punaisia laikkoja. Voit puhdistaa lattian myös SHS-koneella hoitoainetta käyttäen etenkin runsaammin kalustetuissa tiloissa. Tarpeen vaatiessa voit käyttää konetuksessa vahvempaa hoitoainetta.

#### **Peruspuhdistus**

Pese runsaasti likaantunut lattia emäksisellä, tarvittaessa vahvasti emäksisellä puhdistusaineliuoksella. Käytä lattianhoitokonetta tai yhdistelmäkonetta ja punaisia laikkoja. Huuhtelee huolellisesti. Voit halutessasi ajaa puhtaan ja kuivan lattian SHS- koneella hoitoaineen kanssa. Vahatun lattian peruspuhdistuksen jälkeen voit vahata lattian kertaalleen ESD vahalla.